

Утверждено решением  
Общего собрания СНТ «Водитель»  
Протокол №\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **Положение об электроснабжении СНТ «Водитель»**

Настоящее Положение разработано на основании ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" от 15.04.1998г. Федерального Закона 217-ФЗ "О Ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". и Устава СНТ «Водитель»

Находящиеся на территории СНТ "Водитель"(далее - СНТ) распределительная сеть энергопередающих устройств, включающая две трансформаторные подстанции - КТП №293А на 160 Ква, КТП №293Б на 160 Ква, являющиеся имуществом СНТ «Энерго», и воздушную линию электропередачи СНТ «Водитель» (далее ЛЭП СНТ «Водитель») являющуюся имуществом общего пользования.

#### 1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет принципы присоединения (отсоединения) членов СНТ "Водитель"( далее – Абонент) и граждан, имеющих земельные участки на территории СНТ "Водитель"и не являющихся членами СНТ(далее – Абонент) к ЛЭП СНТ "Водитель", правила пользования Абонентами электроэнергией для собственных нужд, правила расчетов за электроэнергию. Настоящее Положение не распространяется на вопросы, связанные с организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего пользования (освещение улиц, подключение дома сторожей и Правления), организацией поддержания в надлежащем состоянии энергосети СНТ "Водитель", ее модернизацию.

#### 1.2. Целями настоящего Положения являются:

1.2.1. Установление для всех членов СНТ и граждан не являющихся членами СНТ единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории СНТ, а также, связанных с этим обязанностей Абонентов и Правления СНТ;

1.2.2. Безопасная эксплуатация и поддержание в исправном состоянии объектов инфраструктуры электроснабжения СНТ;

1.2.3. Урегулирование взаимоотношений между Правлением СНТ "Водитель" и членами товарищества, связанных с уплатой взносов за потребленную электроэнергию;

1.2.4. Учет и контроль за потреблённой электроэнергией, как в СНТ в целом, так и каждым Абонентом персонально, своевременная оплата за потреблённую электрическую энергию.

1.3. Вся разрешенная мощность электроэнергии, доступная СНТ "Водитель", распределяется между Абонентами пропорционально количеству принадлежащих им садовых участков средней площадью. Ограничение максимальной разрешенной потребляемой мощности электроэнергии (**3,5 кВт**) осуществляется установкой соответствующих предохранительных устройств перед счетчиком на ответвлении к Абоненту.

1.4. В случае если Абоненту принадлежит один участок или участки, принадлежащие Абоненту, граничат друг с другом, Абонент может иметь только одно присоединение к ЛЭП независимо от количества принадлежащих ему смежных участков и количества строений на участке.

1.5. Максимальная разрешенная Абоненту мощность электроэнергии из расчета на один участок устанавливается решением Правления СНТ "Водитель" на основании мощности и технического состояния всех КТП, техническими параметрами и состоянием ЛЭП СНТ "Водитель", нормативных положений, измерений параметров энергосети СНТ "Водитель", расчетов. Максимальная мощность не может превышать **3,5 кВт** на одного Абонента.

1.6. Учет использованной СНТ "Водитель" электроэнергии осуществляется по суммарным показаниям электросчетчиков установленных на всех КТП.

1.7. Учет использованной Абонентом электроэнергии производится по показаниям индивидуального электросчетчика Абонента. Пользование электроэнергией Абонентам без установленного персонального электросчетчика не допускается.

1.8. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации КТП возлагается на СНТ "Энерго», ЛЭП СНТ «Водитель» возлагается на Председателя Товарищества СНТ "Водитель" и энергетика (электрика), которые обязаны выполнять требования Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

1.9. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "Водитель" и Абонентом являются зажимы ответвления от ЛЭП к энергоприемникам Абонента.

1.10. Устройство и поддержание в надлежащем состоянии ответвления (внешней электропроводки) до ввода в строение на участке Абонента, монтаж внутреннего оборудования производится материалами Абонента и за счет его средств.

1.11. Абонент вправе использовать электроэнергию только для бытового потребления.

1.12. Для электроснабжения Абонентов с максимальной допустимой мощностью до **3,5 кВт** используется однофазное подключение ("фаза" - "ноль").

1.13. Правление СНТ "Водитель" и электрик не несут ответственности за убытки Абонента, связанные с прекращением подачи электроэнергии или подачей Абоненту по его вине электроэнергии ненадлежащего качества.

1.14. Правление СНТ "Водитель" в соответствии с Уставом оказывает безвозмездные услуги по централизованной оплате платежей за использованную электроэнергию Абонентов, не имеющих прямых договоров с поставщиком электроэнергии.

2. Технические требования к ответвлению от ЛЭП СНТ "Водитель" к Абоненту.

2.1. Ответвление и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

2.2. Ответвление от ЛЭП СНТ "Водитель" в дом, от линии на опоре (столбе), до контактов в счётчике, должен быть сделан самонесущим изолированным проводом СИП 16\*2.

2.3. Счетчик Абонента должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ №442 п. 138. (Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства ... подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше).

Счетчик должен периодически проходить поверку в уполномоченных организациях. У электронных счетчиков промежутки поверки может достигать 16 лет. Не допускается эксплуатация счетчика с истекшим межповерочным интервалом.

2.4. Счетчик Абонента может быть установлен на ближайшей к Абоненту опоре ЛЭП СНТ «Водитель», на фасаде дома на высоте 1.8м в закрывающемся ящике класса защиты не ниже IP54 со смотровым окном. Допускается использование одного ящика для установки счетчиков нескольких Абонентов.

2.5. Счетчик признается установленным только после его опломбирования уполномоченными представителями СНТ «Водитель».

2.6. Провод от зажимов ЛЭП до счетчика не должен иметь разрывов, скруток и прочих повреждений.

2.7. Для защиты и ограничения максимальной допустимой мощности Абонента, вместе со счетчиком в ящике устанавливается автоматический выключатель. Номинальная мощность автоматического выключателя определяется в соответствии с пунктом 1.5 настоящего положения.

2.8. Прочие требования к ответвлению определяются Техническими Условиями, выданными Правлением СНТ Абоненту в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. Требования Технических Условий для конкретного Абонента имеют приоритет над всеми остальными требованиями, включая требования настоящего Положения.

2.9. Правление СНТ «Водитель» вправе определить другие требования к ответвлению от ЛЭП СНТ «Водитель» к Абоненту, связанные с конкретными условиями сети Абонента.

3. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель»

3.1. Для присоединения к воздушной ЛЭП СНТ «Водитель» Абонент подает заявление в Правление СНТ «Водитель» с обязательным указанием в нем максимальной потребляемой мощности, вида подключения (имеется в виду однофазное).

3.2. Правление СНТ «Водитель» не позднее 30-ти календарных дней с момента вручения Абонентом заявления обязано рассмотреть заявление и принять по нему решение. В случае

положительного решения Правления Председатель СНТ «Водитель», выдает заявителю Технические условия на присоединение Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель».

3.3. После выполнения Абонентом монтажных работ, необходимых для организации ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положением и полученными Техническими условиями, электрик СНТ "Водитель" осуществляет:

- 1) проверку правильности подключения индивидуального электросчетчика Абонента;
- 2) присоединение Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель»;
- 3) опломбирование индивидуального электросчетчика;
- 4) составление акта о технологическом присоединении Абонента.

3.4. Непосредственное присоединение Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель» осуществляет только электрик СНТ «Водитель». Присоединение Абонента к ЛЭП прочими лицами не допускается.

3.5. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель» без счетчика не допускается.

3.6. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель» осуществляется только при отсутствии задолженностей Абонента перед СНТ «Водитель».

3.7. Присоединение осуществляется материалами Абонента и за его счет.

3.8. Правление СНТ «Водитель» обеспечивает хранение заявлений Абонентов, выданных технических условий и актов.

#### **4. Права и обязанности Абонента**

4.1. Абонент обязан:

4.1.1. ежемесячно производить оплату за потребленную электроэнергию;

4.1.2. использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в пределах установленного ему лимита разрешенной мощности;

4.1.3. регулярно производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером СНТ «Водитель»;

4.1.4. бережно относиться к общественному электрическому оборудованию СНТ «Водитель», о любых обнаруженных неисправностях общего и индивидуального электрооборудования сообщать в Правление СНТ «Водитель»;

4.1.5. соблюдать правила электрической и пожарной безопасности на своем участке;

4.1.6. нести бремя содержания и эксплуатации общего электрохозяйства;

4.1.7. поддерживать в надлежащем состоянии ответвление от точки разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Водитель» и Абонентом в соответствии с требованиями настоящего Положения;

4.1.8. обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой внутренней электросети, применять электрооборудование только заводского изготовления;

4.1.9. не допускается подключение по трехфазной схеме;

4.1.10. использовать индивидуальные электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд;

4.1.11. незамедлительно сообщать электрику СНТ «Водитель» о неисправностях в работе счетчика;

4.1.12. беспрепятственно предоставлять должностным лицам – электрику, членам правления доступ к электроустановкам, счетчикам и схемам учета электроэнергии, находящимся в жилых и хозяйственных строениях;

4.1.13. в случае неисправности индивидуального электросчетчика, произвести его замену за свой счёт и только после предъявления его электрику, с одновременной заменой старого электросчетчика на вновь устанавливаемый с составлением акта;

4.1.14. производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в зоне ЛЭП СНТ «Водитель» примыкающего к участку Абонента и ответвления от неё к Абоненту.

4.2. Абоненту запрещается:

4.2.1. превышать установленный лимит потребляемой мощности;

5 4.2.2. самовольно подключаться к ЛЭП СНТ «Водитель»;

4.2.3. подключать электронагрузку сверх разрешенной нормы;

4.2.4. заменять электросчетчик без уведомления Правления и без составления акта, с указанием в нем значений демонтируемого и вновь устанавливаемого электросчетчиков;

4.2.5. подключать к своим сетям других Абонентов;

4.2.6. применять самодельные нагревательные и отопительные приборы.

**4.3 Абонент вправе:**

4.3.1. использовать электроэнергию в бытовых целях;

4.3.2. производить, при необходимости, подключение электросварочной аппаратуры к общей электросети помимо счетчика только с по письменному заявлению в Правление СНТ и письменному разрешению правления с обязательной оплатой использованной электроэнергии с учетом мощности подключаемой аппаратуры и времени ее работы;

4.3.3. обжаловать действия и решения правления СНТ нарушающие права Абонента, на общем собрании, а при неудовлетворительном решении собрания - в суд.

**5. Права и обязанности Правления СНТ «Водитель»**

5.1. Правление СНТ «Водитель» обязано:

5.1.1. обеспечивать техническую эксплуатацию ЛЭП СНТ «Водитель» от КТП до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Водитель» и Абонентом в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ);

5.1.2. определить максимальную разрешенную мощность из расчета на один участок СНТ «Водитель». В зависимости от установленной мощности определить номинальный ток входных автоматических выключателей Абонентов;

5.1.3. выдать Абоненту Технические Условия для присоединения на основании его заявления;

5.1.4. осуществить присоединение Абонента к сети СНТ «Водитель» при условии выполнения Абонентом требований, предусмотренных настоящим Положением и полученными Техническими Условиями;

5.1.5. обеспечить регулярный прием платежей за электроэнергию от Абонентов на расчетный счет СНТ «Водитель»;

5.1.6. организовать оплату электроэнергии энергоснабжающей организации за счет внесенных Абонентами платежей, взносов предусмотренных настоящим Положением, уставом СНТ «Водитель» .

5.2. Правление СНТ «Водитель» вправе:

5.2.1. осуществлять проверку достоверности представленных Абонентами сведений о показаниях индивидуальных электросчетчиков;

5.2.2. осуществлять проверку у Абонентов индивидуальных электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также Техническими условиями на присоединение, в том числе разрешенной мощности потребления;

5.2.3. осуществлять контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям индивидуальных электросчетчиков, проверять их техническое состояние, наличие и целостность пломб на этих электросчетчиках;

6. Ограничение абонента в потреблении электроэнергии от ЛЭП «Водитель»

6.1. Правление СНТ «Водитель» вправе принять решение о временном отсоединении Абонента от ЛЭП СНТ «Водитель»

6.1.1. в случаях ненадлежащего использования Абонентом электроэнергии:

- 1) невнесения платежей за потребленную электроэнергию;
- 2) потребление электроэнергии без электросчетчика;
- 3) подключение потребителя до счетчика;

4) неудовлетворительное состояние электропроводки;

5) нарушение схем учета электроэнергии;

6) ненадлежащее исполнение обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования СНТ (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.11.2017 № 1351).

6.1.2. в аварийных случаях и случаях грубейших нарушений правил, предусмотренных настоящим Положением:

1) выявления факта несанкционированного присоединения Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель»;

2) выявления факта присоединения Абонента к ЛЭП СНТ «Водитель» без персонального счетчика (хищение);

3) нарушений схемы подключения индивидуального счетчика Абонента;

4) аварийного состояния ответвления от ЛЭП СНТ «Водитель» к Абоненту и/или внутренней сети Абонента;

7 5) обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;

6.1.3. на основании письменного заявления Абонента;

6.1.4. по указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергетического надзора;

6.1.5. в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.

6.2. Порядок отключения Абонента в случаях, предусмотренных пунктами 6.1.1:

6.2.1. При выявлении указанных фактов, Правление СНТ «Водитель» в письменной форме направляет предписание Абоненту по адресу указанному в Реестре членов СНТ, с требованием в течение тридцати календарных дней устранить выявленные нарушения.

6.2.2. В случае, если нарушение не устранены, на заседании Правления Товарищества принимается решение об отсоединения Абонента. Решение принимается большинством голосов членов Правления Товарищества. Решение об отсоединении направляется Абоненту

6.2.3. На основании принятого решения об отключении Абонента (п. 6.2.2), электрик СНТ «Водитель» или другое уполномоченное лицо:

1) отсоединяет Абонента от ЛЭП СНТ «Водитель»;

2) составляет Акт об отсоединении Абонента.

6.3. В случаях, предусмотренными пунктами 6.1.2 - 6.1.5 Электрик СНТ «Водитель» отключает Абонента незамедлительно и составляет Акт об отсоединении Абонента с указанием причин.

6.4. Акт об отсоединении Абонента составляется в 2-х экземплярах: один направляется Абоненту по адресу указанному в Реестре членов СНТ, другой хранится в Правлении СНТ «Водитель» .

6.5. Абонент, отсоединенный от ЛЭП СНТ «Водитель», присоединяется заново только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условии погашения задолженности по всем платежам, предусмотренным настоящим Положением оплаты % за просрочку платежей. Присоединение выполняется за счет и из материалов Абонента.

## **7. Порядок расчетов за электроэнергию.**

7.1. Для осуществление расчетов СНТ «Водитель» с энергоснабжающей организацией Абоненты:

1) оплачивают электроэнергию, потребленную на собственные нужды в соответствии с показаниями индивидуального электросчетчика на расчетный счет СНТ «Водитель»;

7.2. Расход электроэнергии, потребленной Абонентами, определяются по показаниям их индивидуальных счетчиков. Расход потребленной электроэнергии определяется Абонентом самостоятельно по разнице между текущими показаниями индивидуального электросчетчика Абонента и показаниями последнего оплаченного платежа.

7.3. Объем электроэнергии, потребленной СНТ «Водитель», определяется по сумме показаний электросчетчиков установленных на всех КТП.

7.4. Расчет с энергоснабжающей организацией за электроэнергию, потребленную СНТ «Водитель», осуществляет бухгалтер за счет полученных от Абонентов платежей, членских взносов предусмотренных настоящим Положением, Уставом СНТ «Водитель» и прочими положениями, принятыми общим собранием СНТ «Водитель».

7.5 Для определения сумм платежей Абонента за потребленную электроэнергию используется тариф установленный РЭК УР.

7.6. Отчетным периодом для Абонентов, проживающих на садовых участках круглогодично является календарный месяц.

7.7 Оплата потребленной электроэнергии Абонентом, проживающим на садовых участках круглогодично и в период с 01 мая по 31 октября, осуществляется ежемесячно - не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

7.8. Оплата задолженностей по платежам за потребленную электроэнергию производится по установленному на день платежа тарифу, независимо от тарифа оплачиваемого периода.

7.9. За нарушение сроков оплаты потребленной электроэнергии (полностью или частично) более 3 (трех) месяцев, электроснабжение Абонента по решению Правления СНТ может быть прекращено до ликвидации задолженности.

## **8. Неучтенное потребление электроэнергии**



8.1. В случае обнаружения неучтенного потребления Абонентом электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д. )

Ответственными лицами (электриком СНТ «Водитель» и представителями, уполномоченными Правлением СНТ «Водитель» ), составляется акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к ответственности и перерасчетом расхода электроэнергии и её оплаты.

8.2. Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией совокупной мощности токоприемников, и среднесуточного потребления за весь период безучетного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой было выявлено нарушение, ограниченного пределами исковой давности.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение является внутренним документом СНТ «Водитель» и вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов СНТ «Водитель».

9.2. Положение обязательно к исполнению всеми членами СНТ «Водитель» и садоводами ведущими земледелие на территории СНТ «Водитель» и не являющимися членами СНТ.

9.3. Все ссылки на Устав СНТ «Водитель» имеют отношение к внутренним документам СНТ «Водитель», принятым в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные настоящим Положением.

9.4. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания СНТ «Водитель».